

Instructing manual

karaoke speaker

Model: DZ5/DZ5-T

1. Kurzer Druck: Lautstärke verringern
Langer Druck: Vorheriges Lied
2. Langer Druck: Mikrofon ein/aus
Kurzer Druck: Wiederabspielen/Pause
3. Kurzer Druck: Lautstärke erhöhen
Langer Druck: Nächstes Lied
4. Kurzer Druck: Wechsel zwischen drei Modi: Bluetooth, TF, und AUX.
Hinweis: Für den TF/AUX-Modus müssen die jeweiligen Geräte angeschlossen sein, um es zu betreiben.
Doppelklick: Das Licht ausschalten.
5. Type-C-DCSV Ladeanschluss
6. TF-Kartensteckplatz
7. AUX-Eingangsanschluss

Speaker Function Diagram

- Short Press: Volume Down
Long Press: Power ON/OFF
3. Short Press: Volume Up
Long Press: Next Song
- Short Press: Switch among three modes: Bluetooth, TF, and AUX modes. (Note: TF/AUX modes require the respective device to be connected for successful operation.)
Long Press: Turn on/off the light.
Double-click: Switch light off.
- Type-C-DCSV Charging
- AUX IN Jack

Microphone Function Diagram

- Long Press: Power ON/OFF
Double Click: Play/Pause
2. Short Press: Microphone On/Off
Long Press: Microphone Volume Up/Reverse Volume Down/Volume Up/Reverse Volume Down
- Long Press: Next Song
Short Press: Play/Pause
4. Long Press: TF On/Off (TF/AUX mode)
Short Press: TF On/Off (TF/AUX mode)
5. Blue Light: Power Indicator Light
Double-click: Switch light off.
- DCSV Charging
- Type-C USB

Bluetooth Connection to Mobile Phone

1. Speaker Power On: Short press the power button for two seconds to turn on the Bluetooth indicator light.

2. Bluetooth connection: Turn on your phone's Bluetooth and search for "DZ5" to pair. When Bluetooth pairing is successful, it will indicate "Bluetooth connected". Connection Prompt Tone (Note: If the pairing process requires a password, enter "0000").

3. When you sing with the microphone, the phone can be connected to Bluetooth. Note: After connecting the mobile phone to the phone once, Bluetooth has a memory function, which can be automatically or manually connected after turning on, if you need to disconnect, you can disconnect it through the Bluetooth device of the phone.

Microphone Usage Instructions

1. Microphone Power On: Long press the power button for 2 seconds to turn on.

2. When the blue indicator flashes, the microphone will automatically pair with the speaker. A steady blue indicator light means the pairing is successful.

3. When you sing with the microphone, the best performance is achieved when the microphone is within 1.5 to 3 meters of the speaker. Note that the microphone will not work if it is further than 10 meters.

4. If you only want to listen to music, you can short press the microphone power button to turn off the microphone, or long press for 2 seconds to turn it off and lock it.

5. When the microphone sounds in poor or it does not power on, the microphone may be charged.

Common Problems and Solutions	Common Problems	Cause	Solution
No Sound During Playback	Mobile Phone Volume is Turned Off	A. Increase the phone volume. B. Increase the speaker volume.	
The speaker doesn't turn on	The speaker has low battery	Charge the speaker.	
Bluetooth cannot connect	Bluetooth is already connected to another device	Turn off the Bluetooth on the connected phone.	
Mobile phone doesn't connect to the speaker	Volume is too high. Battery is too low.	Turn down the phone volume. Recharge the battery in time.	
No sound when inserting the TF card	Does not support the special format. Does not meet the TF card.	A. Change the song format. B. Replace the TF card.	
The speaker cannot charge	The cable is not plugged in tightly. The charging cable is not a standard normal charging cable.	A. Plug the power charging cable tightly. B. Change the charging cable.	
The microphone has no sound	Microphone volume is too high. Microphone volume is in the off-state.	A. Increase the phone volume. B. Turn down the microphone volume. C. Turn on the microphone volume.	
The microphone is not working on	Low battery	Charge the microphone.	
The microphone is not working	Low battery	Charge the microphone.	
The cable was not plugged in tightly. The charging cable is not a standard normal charging cable.	The microphone is in the off-state in the TF mode.	A. Securely plug in the power charging cable. B. Replace the power charging cable. C. Replace the microphone volume charging cable.	

Funktionschema des Lautsprechers

1. Kurzer Druck: Lautstärke verringern
Langer Druck: Vorheriges Lied
2. Langer Druck: Mikrofon ein/aus
Kurzer Druck: Wiederabspielen/Pause
3. Kurzer Druck: Lautstärke erhöhen
Langer Druck: Nächstes Lied
4. Kurzer Druck: Wechsel zwischen drei Modi: Bluetooth, TF, und AUX.
Hinweis: Für den TF/AUX-Modus müssen die jeweiligen Geräte angeschlossen sein, um es zu betreiben.
Doppelklick: Das Licht ausschalten.
5. Type-C-DCSV Ladeanschluss
6. TF-Kartensteckplatz
7. AUX-Eingangsanschluss

Funktionsdiagramm des Mikrofons

1. Langer Druck: Ein/Ausschalten
Kurzer Druck: Mikrofonlautstärke verringern/Erhöhen
Doppelklick: Wechseln des Lichts
2. Kurzer Druck: Vorheriges Lied
Kurzer Druck: Mikrofonlautstärke einhalten/haltpausen
Langer Druck: Nächstes Lied
3. Langer Druck: Nächstes Lied
Kurzer Druck: Mikrofonlautstärke verringern/Erhöhen
Doppelklick: Wechseln des Lichts
4. Kurzer Druck: Wechsel zwischen drei Modi: Bluetooth, TF, und AUX.
Hinweis: Für den TF/AUX-Modus müssen die jeweiligen Geräte angeschlossen sein, um es zu betreiben.
Doppelklick: Das Licht ausschalten.
5. Type-C-DCSV Ladeanschluss
6. TF-Kartensteckplatz
7. AUX-Eingangsanschluss

Bluetooth-Bedienungsanleitung

Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon

1. Lautsprecher einschalten: Kurz den Einschaltknopf für zwei Sekunden drücken, um einzuschalten, das Bluetooth-Anzeigelicht wird blinken.

2. Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Handys ein und suchen Sie nach "DZ5", um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, wird "Bluetooth verbunden" angezeigt. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht erfolgreich ist, geben Sie "0000" ein.

3. Sie können die mobile App öffnen und Musik abspielen. Hinweis: Nachdem das Gerät einmal mit dem Telefon verbunden wurde, hat Bluetooth eine Speicherfunktion, die nach dem Einschalten automatisch oder manuell verbunden werden kann. Wenn Sie die Verbindung manuell manuell trennen möchten, können Sie Bluetooth über das Telefon tun.

Gemeinsame Probleme und Lösungen

Häufige Probleme	Ursache	Lösung
Kein Ton während der Wiedergabe	Das Handy ist ausgeschaltet	A. Erhöhen Sie das Lautstärke des Handys. B. Erhöhen Sie das Lautstärke des Lautsprechers.
Das Soundsystem funktioniert nicht mehr	Das Soundsystem hat eine niedrige Batterie	Laden Sie den Lautsprecher auf.
Bluetooth kann nicht verbunden werden	Bluetooth ist bereits mit einem anderen Gerät verbunden	Deaktivieren Sie Bluetooth auf dem verbundenen Telefon.
Das Handy verbindet sich nicht mit dem Lautsprecher	Die Lautstärke ist zu hoch. Die Batterie ist zu niedrig.	Reduzieren Sie die Lautstärke des Handys. Laden Sie das Handy vollständig auf.
Kein Ton beim Einfügen der TF-Karte	Das Handy unterstützt nicht das spezielle Format. Die Karte entspricht nicht den Anforderungen.	A. Wechseln Sie das Liedformat. B. Ersetzen Sie die TF-Karte durch eine andere.
Das Soundsystem funktioniert nicht mehr	Die Lautstärke ist zu hoch. Die Batterie ist zu niedrig.	A. Erhöhen Sie das Lautstärke des Handys. B. Ersetzen Sie das Handy vollständig auf.
Das Soundsystem funktioniert nicht mehr	Die Lautstärke ist zu hoch. Die Batterie ist zu niedrig.	A. Erhöhen Sie das Lautstärke des Handys. B. Ersetzen Sie das Handy vollständig auf.

스피커-기능 설명

1. 단축: 음량 낮추기
장시간: 이전 곡 재생
2. 장시간: 마이크 켜기/끄기
단축: 일시 정지/재생
3. 단축: 음량 높이기
장시간: 다음 곡 재생
4. 단축: 모드 전환 (Bluetooth, TF, AUX 모드)
참고: TF/AUX 모드 사용 시 해당 기기 연결 필수
이중 클릭: LED 조명 끄기
5. Type-C-DCSV 충전
6. TF 카드 슬롯
7. AUX IN 잭

마이크 기능 설명

1. 장시간: 전원 켜기/끄기
단축: 마이크 음량 조절
2. 단축: 이전 곡 재생
단축: 일시 정지/재생
3. 단축: 음량 높이기
장시간: 다음 곡 재생
4. 단축: 모드 전환 (Bluetooth, TF, AUX 모드)
참고: TF/AUX 모드 사용 시 해당 기기 연결 필수
이중 클릭: LED 조명 끄기
5. Type-C-DCSV 충전
6. TF 카드 슬롯
7. AUX IN 잭

Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon

1. Lautsprecher einschalten: Kurz den Einschaltknopf für zwei Sekunden drücken, um einzuschalten, das Bluetooth-Anzeigelicht wird blinken.

2. Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Handys ein und suchen Sie nach "DZ5", um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, wird "Bluetooth verbunden" angezeigt. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht erfolgreich ist, geben Sie "0000" ein.

3. Sie können die mobile App öffnen und Musik abspielen. Hinweis: Nachdem das Gerät einmal mit dem Telefon verbunden wurde, hat Bluetooth eine Speicherfunktion, die nach dem Einschalten automatisch oder manuell verbunden werden kann. Wenn Sie die Verbindung manuell manuell trennen möchten, können Sie Bluetooth über das Telefon tun.

일반적인 문제 해결

문제	원인	해결책
재생 중 소리 없음	핸드폰 음량 조절이 꺼져 있음	A. 핸드폰 음량을 높여주세요. B. 스피커 음량을 높여주세요.
스피커가 켜지지 않음	스피커 배터리가 부족함	충전하세요.
Bluetooth 연결 실패	Bluetooth가 이미 다른 기기에서 연결되어 있음	연결된 기기에서 Bluetooth를 끄세요.
핸드폰이 스피커와 연결되지 않음	음량이 너무 높음. 배터리가 너무 낮음.	A. 핸드폰 음량을 낮추세요. B. 핸드폰을 완전히 충전하세요.
TF 카드 삽입 시 소리 없음	핸드폰이 TF 카드 형식에 호환되지 않음	A. 다른 형식의 음악을 시도하세요. B. 다른 TF 카드를 사용하세요.
스피커가 충전되지 않음스피커가 충전되지 않음	충전 케이블이 제대로 연결되지 않음. 충전 케이블이 표준 충전 케이블이 아님.	A. 충전 케이블을 제대로 연결하세요. B. 다른 충전 케이블을 사용하세요.
스피커가 충전되지 않음	스피커가 충전되지 않음	A. 충전 케이블을 제대로 연결하세요. B. 다른 충전 케이블을 사용하세요.

Schéma de Fonctionnement de l'enceinte

1. Appui court: Baisser le volume
Appui long: Chanson précédente
2. Appui long: Microfon éteint
Appui court: Lecture/Pause
3. Appui court: Augmenter le volume
Appui long: Chanson suivante
4. Appui court: Passer parmi trois modes: Bluetooth, TF, et modes AUX.
Appui long: Microfon éteint/Allumé
Double-clic: Changer la lumière.
5. Chargement Type-C-DCSV
6. Fente de Carte TF
7. Prise AUX IN

Schéma de Fonctionnement du Microphone

1. Appui long: Microfon éteint/Allumé
Appui court: Régler Microfon/Reverbération/Accompagnement
2. Appui long: Chanson précédente
Appui court: Augmenter le volume du microphone/Augmenter le volume de la réverbération/Augmenter le volume d'accompagnement
3. Appui long: Chanson suivante
Appui court: Lecture/Pause
4. Appui court: Passer parmi trois modes: Bluetooth, TF, et modes AUX.
Appui long: Microfon éteint/Allumé
Double-clic: Changer la lumière.
5. Chargement Type-C-DCSV
6. Fente de Carte TF
7. Prise AUX IN

Instructions d'utilisation Bluetooth Connection

Bluetooth au téléphone portable

1. Appui court: Allumer le microphone. L'indicateur de lumière bleue clignote pendant deux secondes pour allumer, le voyant Bluetooth clignote.

2. Connexion Bluetooth: Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez "DZ5" pour l'appairage. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, cela indiquera "Bluetooth connecté". Ton de l'invite de connexion (Remarque: Si le processus de connexion nécessite un mot de passe, entrez "0000").

3. Vous pouvez ouvrir l'application mobile et jouer de la musique. Remarque: Après avoir connecté l'appareil au téléphone, une fois le téléphone allumé, le microphone se connecte automatiquement au téléphone. Si vous avez besoin de déconnecter, vous pouvez le faire via le dispositif Bluetooth du téléphone.

Problèmes courants et solutions

Problèmes courants	Cause	Solution
Plus de son pendant la lecture	Le volume du téléphone est réglé sur zéro	A. Augmenter le volume de téléphone. B. Augmenter le volume du haut-parleur.
Le système audio ne fonctionne pas	Le système audio a une faible batterie	Chargez le haut-parleur.
Bluetooth ne peut pas se connecter	Le Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil	Éteignez le Bluetooth sur le téléphone connecté.
Le téléphone ne se connecte pas au haut-parleur	Le volume est trop élevé. La batterie est trop basse.	Baissez le volume du téléphone. Rechargez la batterie à temps.
Après avoir inséré la carte TF, il n'y a pas de son	Le téléphone ne prend pas en charge le format de la carte TF.	A. Changez le format de la chanson. B. Remplacez la carte TF.
Le haut-parleur ne peut pas être chargé	Le câble n'est pas bien connecté. Le câble de charge n'est pas un câble de charge standard.	A. Branchez fermement le câble. B. Remplacez le câble de charge. C. Une lumière rouge indique une charge normale.
Le microphone n'a pas de son	Le volume du microphone est trop élevé. Le microphone est en mode d'attente.	A. Augmenter le volume du microphone. B. Baisser le volume du microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.

스피커 기능 다이어그램

1. 단축: 음량 낮추기
장시간: 이전 곡 재생
2. 장시간: 마이크 켜기/끄기
단축: 일시 정지/재생
3. 단축: 음량 높이기
장시간: 다음 곡 재생
4. 단축: 모드 전환 (Bluetooth, TF, AUX 모드)
참고: TF/AUX 모드 사용 시 해당 기기 연결 필수
이중 클릭: LED 조명 끄기
5. Type-C-DCSV 충전
6. TF 카드 슬롯
7. AUX IN 잭

마이크 기능 다이어그램

1. 장시간: 전원 켜기/끄기
단축: 마이크 음량 조절
2. 단축: 이전 곡 재생
단축: 일시 정지/재생
3. 단축: 음량 높이기
장시간: 다음 곡 재생
4. 단축: 모드 전환 (Bluetooth, TF, AUX 모드)
참고: TF/AUX 모드 사용 시 해당 기기 연결 필수
이중 클릭: LED 조명 끄기
5. Type-C-DCSV 충전
6. TF 카드 슬롯
7. AUX IN 잭

Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon

1. Lautsprecher einschalten: Kurz den Einschaltknopf für zwei Sekunden drücken, um einzuschalten, das Bluetooth-Anzeigelicht wird blinken.

2. Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Handys ein und suchen Sie nach "DZ5", um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, wird "Bluetooth verbunden" angezeigt. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht erfolgreich ist, geben Sie "0000" ein.

3. Sie können die mobile App öffnen und Musik abspielen. Hinweis: Nachdem das Gerät einmal mit dem Telefon verbunden wurde, hat Bluetooth eine Speicherfunktion, die nach dem Einschalten automatisch oder manuell verbunden werden kann. Wenn Sie die Verbindung manuell manuell trennen möchten, können Sie Bluetooth über das Telefon tun.

일반적인 문제 해결

문제	원인	해결책
재생 중 소리 없음	핸드폰 음량 조절이 꺼져 있음	A. 핸드폰 음량을 높여주세요. B. 스피커 음량을 높여주세요.
스피커가 켜지지 않음	스피커 배터리가 부족함	충전하세요.
Bluetooth 연결 실패	Bluetooth가 이미 다른 기기에서 연결되어 있음	연결된 기기에서 Bluetooth를 끄세요.
핸드폰이 스피커와 연결되지 않음	음량이 너무 높음. 배터리가 너무 낮음.	A. 핸드폰 음량을 낮추세요. B. 핸드폰을 완전히 충전하세요.
TF 카드 삽입 시 소리 없음	핸드폰이 TF 카드 형식에 호환되지 않음	A. 다른 형식의 음악을 시도하세요. B. 다른 TF 카드를 사용하세요.
스피커가 충전되지 않음스피커가 충전되지 않음	충전 케이블이 제대로 연결되지 않음. 충전 케이블이 표준 충전 케이블이 아님.	A. 충전 케이블을 제대로 연결하세요. B. 다른 충전 케이블을 사용하세요.
스피커가 충전되지 않음	스피커가 충전되지 않음	A. 충전 케이블을 제대로 연결하세요. B. 다른 충전 케이블을 사용하세요.

Diagrama de Funciones del Altavoz

1. Pulsatión corta: Bajar volumen
Pulsación larga: Canción precedente
2. Pulsación larga: Microfon apagado
Pulsación corta: Reproducción/Pausa
3. Pulsación corta: Aumentar volumen
Pulsación larga: Canción siguiente
4. Pulsación corta: Pasar entre tres modos: Bluetooth, TF y modos AUX.
Pulsación larga: Microfon apagado/encendido
Doble clic: Cambiar la luz.
5. Carga Type-C-DCSV
6. Puerta de Tarjetas TF
7. Jack AUX IN

Diagrama de Funciones del Micrófono

1. Pulsación larga: Encendido/Apagado
Pulsación corta: Ajuste de Microfon/Reverbération/Accompagnement
Doble clic: Encendido/Apagado
2. Pulsación larga: Canción precedente
Pulsación corta: Aumentar el volumen del micrófono/Aumentar el volumen de la reverbération/Aumentar el volumen de acompañamiento
3. Pulsación larga: Canción siguiente
Pulsación corta: Reproducción/Pausa
4. Pulsación corta: Pasar entre tres modos: Bluetooth, TF y modos AUX.
Pulsación larga: Microfon apagado/encendido
Doble clic: Cambiar la luz.
5. Carga Type-C-DCSV
6. Puerta de Tarjetas TF
7. Jack AUX IN

Instructions d'utilisation de l'enceinte

Connexion Bluetooth au téléphone mobile

1. Appui court: Allumer le microphone. L'indicateur de lumière bleue clignote pendant deux secondes pour allumer, la lumière bleue de Bluetooth clignote.

2. Connexion Bluetooth: Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez "DZ5" pour l'appairage. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, cela indiquera "Bluetooth connecté". Ton de l'invite de connexion (Remarque: Si le processus de connexion nécessite un mot de passe, entrez "0000").

3. Vous pouvez ouvrir l'application mobile et reproduire de la musique. Note: Après avoir connecté l'appareil au téléphone, une fois le téléphone allumé, le microphone se connecte automatiquement au téléphone. Si vous avez besoin de déconnecter, vous pouvez le faire via le dispositif Bluetooth de votre téléphone.

Problèmes courants et solutions

Problèmes courants	Cause	Solution
Plus de son pendant la lecture	Le volume du téléphone est réglé sur zéro	A. Augmenter le volume du téléphone. B. Augmenter le volume de l'altavoz.
Le système audio ne fonctionne pas	Le système audio a une faible batterie	Chargez l'altavoz.
Bluetooth ne peut pas se connecter	Le Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil	Éteignez le Bluetooth sur le téléphone connecté.
Le téléphone ne se connecte pas au haut-parleur	Le volume est trop élevé. La batterie est trop basse.	Baissez le volume du téléphone. Rechargez la batterie à temps.
Après avoir inséré la carte TF, il n'y a pas de son	Le téléphone ne prend pas en charge le format de la carte TF.	A. Changez le format de la chanson. B. Remplacez la carte TF.
Le haut-parleur ne peut pas être chargé	Le câble n'est pas bien connecté. Le câble de charge n'est pas un câble de charge standard.	A. Branchez fermement le câble. B. Remplacez le câble de charge. C. Une lumière rouge indique une charge normale.
Le microphone n'a pas de son	Le volume du microphone est trop élevé. Le microphone est en mode d'attente.	A. Augmenter le volume du microphone. B. Baisser le volume du microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.

Diagrama de Funciones dell'Altoparlante

1. Pulsación corta: Bajar volumen
Pulsación larga: Canción precedente
2. Pulsación larga: Microfon apagado
Pulsación corta: Reproducción/Pausa
3. Pulsación corta: Aumentar volumen
Pulsación larga: Canción siguiente
4. Pulsación corta: Pasar entre tres modos: Bluetooth, TF y modos AUX.
Pulsación larga: Microfon apagado/encendido
Doble clic: Cambiar la luz.
5. Carga Type-C-DCSV
6. Puerta de Tarjetas TF
7. Jack AUX IN

Diagrama delle Funzioni del Microfono

1. Pulsación larga: Encendido/Apagado
Pulsación corta: Ajuste de Microfon/Reverbération/Accompagnement
Doble clic: Encendido/Apagado
2. Pulsación larga: Canción precedente
Pulsación corta: Aumentar el volumen del micrófono/Aumentar el volumen de la reverbération/Aumentar el volumen de acompañamiento
3. Pulsación larga: Canción siguiente
Pulsación corta: Reproducción/Pausa
4. Pulsación corta: Pasar entre tres modos: Bluetooth, TF y modos AUX.
Pulsación larga: Microfon apagado/encendido
Doble clic: Cambiar la luz.
5. Carga Type-C-DCSV
6. Puerta de Tarjetas TF
7. Jack AUX IN

Instructions d'utilisation de l'enceinte

Connexion Bluetooth au téléphone mobile

1. Appui court: Allumer le microphone. L'indicateur de lumière bleue clignote pendant deux secondes pour allumer, la lumière bleue de Bluetooth clignote.

2. Connexion Bluetooth: Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez "DZ5" pour l'appairage. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, cela indiquera "Bluetooth connecté". Ton de l'invite de connexion (Remarque: Si le processus de connexion nécessite un mot de passe, entrez "0000").

3. Vous pouvez ouvrir l'application mobile et reproduire de la musique. Note: Après avoir connecté l'appareil au téléphone, une fois le téléphone allumé, le microphone se connecte automatiquement au téléphone. Si vous avez besoin de déconnecter, vous pouvez le faire via le dispositif Bluetooth de votre téléphone.

Problèmes courants et solutions

Problèmes courants	Cause	Solution
Plus de son pendant la lecture	Le volume du téléphone est réglé sur zéro	A. Augmenter le volume du téléphone. B. Augmenter le volume de l'altavoz.
Le système audio ne fonctionne pas	Le système audio a une faible batterie	Chargez l'altavoz.
Bluetooth ne peut pas se connecter	Le Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil	Éteignez le Bluetooth sur le téléphone connecté.
Le téléphone ne se connecte pas au haut-parleur	Le volume est trop élevé. La batterie est trop basse.	Baissez le volume du téléphone. Rechargez la batterie à temps.
Après avoir inséré la carte TF, il n'y a pas de son	Le téléphone ne prend pas en charge le format de la carte TF.	A. Changez le format de la chanson. B. Remplacez la carte TF.
Le haut-parleur ne peut pas être chargé	Le câble n'est pas bien connecté. Le câble de charge n'est pas un câble de charge standard.	A. Branchez fermement le câble. B. Remplacez le câble de charge. C. Une lumière rouge indique une charge normale.
Le microphone n'a pas de son	Le volume du microphone est trop élevé. Le microphone est en mode d'attente.	A. Augmenter le volume du microphone. B. Baisser le volume du microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.

Diagrama de Funcões da Caixa de Som

1. Pulsación corta: Diminuir volumen
Pulsación larga: Música anterior
2. Pulsación larga: Encendido/Apagado
Pulsación corta: Reproducción/Pausa
3. Pulsación corta: Aumentar volumen
Pulsación larga: Próxima música
4. Pulsación corta: Alternar entre tres modos: Bluetooth, TF y modos AUX.
Pulsación larga: Microfon apagado/encendido
Doble clic: Cambiar la luz.
5. Carga Type-C-DCSV
6. Puerta de Tarjetas TF
7. Jack AUX IN

Diagrama de Funcões do Microfone

1. Pulsación larga: Encendido/Apagado
Pulsación corta: Ajuste de Microfon/Reverbération/Accompagnement
Doble clic: Encendido/Apagado
2. Pulsación larga: Canción precedente
Pulsación corta: Aumentar el volumen del micrófono/Aumentar el volumen de la reverbération/Aumentar el volumen de acompañamiento
3. Pulsación larga: Canción siguiente
Pulsación corta: Reproducción/Pausa
4. Pulsación corta: Alternar entre tres modos: Bluetooth, TF y modos AUX.
Pulsación larga: Microfon apagado/encendido
Doble clic: Cambiar la luz.
5. Carga Type-C-DCSV
6. Puerta de Tarjetas TF
7. Jack AUX IN

Instructions d'utilisation de l'enceinte

Connexion Bluetooth au téléphone mobile

1. Appui court: Allumer le microphone. L'indicateur de lumière bleue clignote pendant deux secondes pour allumer, la lumière bleue de Bluetooth clignote.

2. Connexion Bluetooth: Activez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez "DZ5" pour l'appairage. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, cela indiquera "Bluetooth connecté". Ton de l'invite de connexion (Remarque: Si le processus de connexion nécessite un mot de passe, entrez "0000").

3. Vous pouvez ouvrir l'application mobile et reproduire de la musique. Note: Après avoir connecté l'appareil au téléphone, une fois le téléphone allumé, le microphone se connecte automatiquement au téléphone. Si vous avez besoin de déconnecter, vous pouvez le faire via le dispositif Bluetooth de votre téléphone.

Problèmes courants et solutions

Problèmes courants	Cause	Solution
Plus de son pendant la lecture	Le volume du téléphone est réglé sur zéro	A. Augmenter le volume de téléphone. B. Augmenter le volume de l'altavoz.
Le système audio ne fonctionne pas	Le système audio a une faible batterie	Chargez le haut-parleur.
Bluetooth ne peut pas se connecter	Le Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil	Éteignez le Bluetooth sur le téléphone connecté.
Le téléphone ne se connecte pas au haut-parleur	Le volume est trop élevé. La batterie est trop basse.	Baissez le volume du téléphone. Rechargez la batterie à temps.
Après avoir inséré la carte TF, il n'y a pas de son	Le téléphone ne prend pas en charge le format de la carte TF.	A. Changez le format de la chanson. B. Remplacez la carte TF.
Le haut-parleur ne peut pas être chargé	Le câble n'est pas bien connecté. Le câble de charge n'est pas un câble de charge standard.	A. Branchez fermement le câble. B. Remplacez le câble de charge. C. Une lumière rouge indique une charge normale.
Le microphone n'a pas de son	Le volume du microphone est trop élevé. Le microphone est en mode d'attente.	A. Augmenter le volume du microphone. B. Baisser le volume du microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.
Le microphone ne fonctionne pas	Batterie faible	Chargez le microphone.

مخطط وظائف السماعة

1. ضغط قصير: تقليل الصوت
ضغط طويل: الأغنية السابقة
2. ضغط طويل: تشغيل/إيقاف الميكروفون
ضغط قصير: التوقف مؤقتًا/إعادة التشغيل
3. ضغط قصير: زيادة الصوت
ضغط طويل: الأغنية التالية
4. ضغط قصير: التبديل بين ثلاث أوضاع: Bluetooth، TF، وأوضاع AUX.
ضغط طويل: تشغيل/إيقاف الميكروفون
نقر مزدوج: تغيير الضوء.
5. شحن Type-C-DCSV
6. فتحة بطاقة TF
7. مقبس AUX IN

مخطط وظائف الميكروفون

1. ضغط طويل: تشغيل/إيقاف الميكروفون
ضغط قصير: ضبط الميكروفون/الترددات/المرافقة
نقر مزدوج: تشغيل/إيقاف الميكروفون
2. ضغط طويل: الأغنية السابقة
ضغط قصير: زيادة الصوت الميكروفون/زيادة الصوت الترددات/زيادة الصوت المرافقة
3. ضغط طويل: الأغنية التالية
ضغط قصير: التوقف مؤقتًا/إعادة التشغيل
4. ضغط قصير: التبديل بين ثلاث أوضاع: Bluetooth، TF، وأوضاع AUX.
ضغط طويل: تشغيل/إيقاف الميكروفون
نقر مزدوج: تغيير الضوء.
5. شحن Type-C-DCSV
6. فتحة بطاقة TF
7. مقبس AUX IN

البيانات الأساسية للمنتج

1. اسم المنتج: سماعة Karaoke DZ5/DZ5-T
2. فئة المنتج: سماعة Karaoke
3. فئة المنتج: سماعة Karaoke
4. فئة المنتج: سماعة Karaoke
5. فئة المنتج: سماعة Karaoke
6. فئة المنتج: سماعة Karaoke
7. فئة المنتج: سماعة Karaoke

مشاكل وحلولها الشائعة

مشاكل	سبب	الحل
لا يوجد صوت أثناء التشغيل	الهاتف ليس على أعلى صوت	A. زيادة الصوت على الهاتف. B. زيادة الصوت على السماعة.
النظام الصوتي لا يعمل	النظام الصوتي له بطارية منخفضة	شحن السماعة.
Bluetooth لا يمكن الاتصال	Bluetooth متصلة بالفعل بجهاز آخر	إيقاف Bluetooth على الهاتف المتصل.
الهاتف لا يمكن الاتصال بالسماعة	الصوت مرتفع جدًا. البطارية منخفضة جدًا.	انخفض الصوت على الهاتف. شحن البطارية في الوقت المناسب.
بعد إدخال بطاقة TF، لا يوجد صوت	الهاتف لا يدعم تنسيق بطاقة TF	A. تغيير تنسيق الأغنية. B. استبدال بطاقة TF.
لا يمكن شحن السماعة	الكابل غير متصل بشكل صحيح. كابل الشحن ليس كابل شحن قياسي.	A. توصيل الكابل بشكل صحيح. B. استبدال كابل الشحن. C. ضوء أحمر يشير إلى شحن طبيعي.
الميكروفون ليس له صوت	حجم الصوت للميكروفون مرتفع جدًا. الميكروفون في وضع الانتظار.	A. زيادة حجم الصوت للميكروفون. B. خفض حجم الصوت للميكروفون.
الميكروفون لا يعمل	بطارية منخفضة	شحن الميكروفون.
الميكروفون لا يعمل	بطارية منخفضة	شحن الميكروفون.