User Manual

WIRELESS MICROPHONE SYSTEM

U-100

MANUAL

English——1-4
Deutsch——5-8
日本語——9-12
Français——13-16
한국——17-20
Español——21-24
Italiano——25-28
Português——29-32
العربية——33-36

Product diagram

1. Microphone grille and microphone capsule module: The microphone grille is used to protect the microphone capsule module and eliminate "pop" noise. The microphone capsule module converts sound into audio signals.
2. Power Switch: Long press to power on/off.
3. Battery Compartment Body: Protects the transmission circuit board.
4. Battery Compartment Tube: Used to insert 2 AA batteries (1.5V). Pay attention to the battery's polarity (positive and negative) when installing.
5. Display Screen: Displays current information content.

Product diagram

1. Display Screen: Displays current information content.
2. Volume Knob: Clockwise to increase volume, counterclockwise to decrease volume.
3. CH-B Volume Knob: Clockwise to increase volume, counterclockwise to decrease volume.
4. CH-A Indicator Light: Steps on when microphone A is turned on, turns off when microphone A is off.
5. CH-A Indicator Light: Steps on when there is audio input for microphone A, turns off when there is no audio input for microphone A.
6. CH-B Indicator Light: Steps on when microphone B is turned on, turns off when microphone B is off.
7. CH-A Indicator Light: Steps on when there is audio input for microphone B, turns off when there is no audio input for microphone B.
8. Main Antenna: Enhances wireless signal reception.

Product diagram

1. Power Switch: Position "1" to turn on the power, position "0" to turn off the power.
2. DC Socket: External 12V power interface.
3. XLR Output Port: Audio output interface for CH-A channel.
4. XLR Output Port: Audio output interface for CH-B channel.

Installation Steps and Connection Method for the Host and Amplifier Equipment:

1. Connect the host to the provided power adapter and power it on.
2. Position the antenna on the host at a 90-degree angle.
3. Connect the host's XLR output port to the amplifier's 6.35mm output port on the host and the other end into the input port of the amplifier equipment (microphone input port/audio input port) to establish the connection.
4. Turn on the power switches for both the host and the amplifier equipment, adjust the CH-A and CH-B volume to achieve the best performance. Now, you can use the system normally.

Simple Troubleshooting Methods

Symptoms	Causes of Malfunctions	Solutions
No response	The wireless microphone switch is not turned on.	Turn on the power of the wireless microphone.
	The microphone receiver is not turned on.	Turn on the power of the receiver.
	The microphone receiver is not connected correctly.	Refer to the manual for the connection method and ensure proper connections.
	The microphone display screen is flashing.	Replace the batteries with new ones and ensure proper connection.
No sound	The microphone receiver is not receiving power.	Check the power of the receiver.
	Incorrect device connections.	Properly connect the devices and ensure they are connected correctly.
	The microphone volume is turned down to the minimum.	Adjust the microphone volume to an appropriate level.
	The device volume is turned down to the minimum.	Increase the device volume to the maximum.
Sound is abnormal	The wireless microphone is too close to other wireless devices.	Replace the batteries.
	Incorrect audio output settings.	Correctly connect the audio output jack.
Feedback or howling	The microphone is positioned too close to the speakers.	Do not place the microphone too close to the speaker, or adjust the speaker, and ensure they are stable.
Noise after powering on	Nearby electronic devices or sources of interference causing disruption.	Switch to a channel without signal interference.

Produkt-Diagramm

1. Mikrofongehäuse und Mikrofonkapselmodul: Das Mikrofongehäuse dient zum Schutz des Mikrofonkapselmoduls und zur Beseitigung von "Pop"-Geräuschen. Das Mikrofonkapselmodul wandelt den Ton in Audiosignale um.
2. Ein-/Ausschalter: Lange drücken, um ein- oder auszuschalten.
3. Mikrofongehäuse: Schützt die Übertragungsplatine.
4. Batteriefach: Hier können 2 AA-Batterien (1,5 V) eingesetzt werden. Beachten Sie die Polung der Batterien (positiv und negativ) beim Einsetzen.
5. Display: Zeigt den aktuellen Informationsinhalt an.

Produkt-Diagramm

1. Display: Zeigt den aktuellen Informationsinhalt an.
2. CH-B Lautstärkeregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.
3. CH-B Lautstärkeregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.
4. CH-A Anzeigeleuchte: Leuchtet, wenn Mikrofon A eingeschaltet ist, erlischt, wenn Mikrofon A ausgeschaltet ist.
5. CH-A Anzeigeleuchte: Leuchtet, wenn Mikrofon A Audiosignale empfängt, erlischt, wenn kein Audiosignal für Mikrofon A vorhanden ist.
6. CH-B Anzeigeleuchte: Leuchtet, wenn Mikrofon B eingeschaltet ist, erlischt, wenn Mikrofon B ausgeschaltet ist.
7. CH-A Anzeigeleuchte: Leuchtet, wenn Mikrofon B Audiosignale empfängt, erlischt, wenn kein Audiosignal für Mikrofon B vorhanden ist.
8. Hauptantenne: Verbessert den Empfang von drahtlosen Signalen.

Produkt-Diagramm

1. Ein-/Ausschalter: Stellung "1" zum Einschalten des Stroms, Stellung "0" zum Ausschalten des Stroms.
2. DC-Buchse: Externe 12V-Stromschnittstelle.
3. XLR-Ausgang: Audioausgangsschnittstelle für Kanäle A und Kanäle A und Bombinoen.
4. XLR-Ausgang: Audioausgangsschnittstelle für Kanal A.
5. XLR-Ausgang: Audioausgangsschnittstelle für Kanal B.

Installations- und Anschlussmethode für den Host und Verstärker

1. Schließen Sie den Host an das mitgelieferte Netzteil an und schalten Sie es ein.
2. Positionieren Sie die Antenne am Host in einem 90-Grad-Winkel.
3. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Patchkabels in den Ausgangsanschluss am Host und das andere Ende in den Eingang des Verstärkergeräts (Mikrofoneingang/Audioeingang), um die Verbindung herzustellen.
4. Schalten Sie die Stromschalter für den Host und das Verstärkergerät ein und passen Sie die Lautstärke an, um die beste Leistung zu erzielen. Jetzt können Sie das System normal verwenden.

Einfache Fehlerbehebungsmethoden

Symptome	Ursachen der Störungen	Lösungen
Keine Reaktion	Der Schalter des drahtlosen Mikrofonsystems ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das drahtlose Mikrofon ein.
	Drahtloses Mikrofonsignal ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Empfänger ein.
	Der Mikrofonempfänger ist nicht korrekt angeschlossen.	Beachten Sie dieses Handbuch für die Anschlussmethode und ziehen Sie sicher, dass die Verbindungen korrekt sind.
	Das Mikrofonstromkreis ist nicht defekt/nicht korrekt.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue und installieren Sie sie korrekt.
Kein Ton.	Der Mikrofonempfänger empfängt keinen Strom.	Schalten Sie den Empfänger ein.
	Falsche Geräteverbindungen.	Verbinden Sie die Geräte korrekt und stellen sicher, dass sie richtig verbunden sind.
	Die Mikrofonlautstärke ist auf das Minimum eingestellt.	Passen Sie die Mikrofonlautstärke auf ein angemessenes Niveau an.
	Die Gerätelautstärke ist auf das Minimum eingestellt.	Erhöhen Sie die Geräuschlautstärke auf das Maximum.
Ton ist abnormal.	Das drahtlose Mikrofon sorgt für Interferenzen mit anderen drahtlosen Geräten.	Ersetzen Sie die Batterien.
	Falsche Einstellungen für die Audioausgabe.	Schließen Sie den Audioausgangsanschluss korrekt an.
Rückkopplung oder Pfeifen	Das Mikrofon ist zu nahe an den Lautsprechern positioniert.	Platzieren Sie das Mikrofon nicht direkt über den Lautsprecher oder passen Sie den Lautsprecher an, und stellen Sie sicher, dass sie stabil sind.
Geräusch nach dem Einschalten	Nähe zu elektronischen Geräten oder Quellen von Störungen, die den Betrieb stören.	Wechseln Sie zu einem Kanal ohne Signalstörungen.

製品図

1.マイクフロントグリルとマイクロフォンカプセルモジュール: マイクフロントグリルはマイクロフォンカプセルモジュールを保護し、「ポップノイズ」を排除するために使用されます。マイクロフォンカプセルモジュールは音声をオーディオ信号に変換します。
2.電源スイッチ: 長押しして電源をオンにするか、オフにします。
3.バッテリーボディ: 送信回路ボードを保護します。
4.バッテリーコンパートメント: 2本のAAバッテリー(1.5 V)を挿入するために使用します。取り付け時にバッテリーの極性(正極と負極)に注意してください。
5.ディスプレイスクリーン: 現在の情報内容を表示します。

製品図

1.マイクフロントグリルとマイクロフォンカプセルモジュール: マイクフロントグリルはマイクロフォンカプセルモジュールを保護し、「ポップノイズ」を排除するために使用されます。マイクロフォンカプセルモジュールは音声をオーディオ信号に変換します。
2.電源スイッチ: 長押しして電源をオンにするか、オフにします。
3.バッテリーボディ: 送信回路ボードを保護します。
4.バッテリーコンパートメント: 2本のAAバッテリー(1.5 V)を挿入するために使用します。取り付け時にバッテリーの極性(正極と負極)に注意してください。
5.ディスプレイスクリーン: 現在の情報内容を表示します。
6.CH-Bインジケーターライト: マイクがオンのときにオンになり、マイクがオフのときにオフになります。
7.CH-Aインジケーターライト: マイクにオーディオ入力があるときにオンになり、マイクにオーディオ入力がないときにオフになります。
8.CH-Bインジケーターライト: マイクがオンのときにオンになり、マイクがオフのときにオフになります。
9.CH-Aインジケーターライト: マイクにオーディオ入力があるときにオンになり、マイクにオーディオ入力がないときにオフになります。
8.メインアンテナ: ワイヤレス信号の受信を向上させます。

製品図

1. 電源スイッチ: 電源をオンにする場合は「1」の位置に、電源をオフにする場合は「0」の位置に設定します。
2.DC ソケット: 外部の12V電源インターフェイス。
3.XLR 出力ポート: チャンネル A の音声出力インターフェイス。
4.XLR 出力ポート: CH-A チャンネル用のオーディオ出力インターフェイス。
5.XLR 出力ポート: CH-B チャンネル用のオーディオ出力インターフェイス。

ホストとアンプ機器の取り付け手順と接続方法:

1. 提供された電源アダプターでホストを接続し、電源を入れます。
2. ホストのアンテナを90度の角度で配置します。
3. 提供されたパッチケーブルの一端をホストの6.35mm出力ポートに挿入し、もう一端をアンプ機器の入力ポート(マイク入力ポート/オーディオ入力ポート)に接続して接続を完了します。
4. ホストとアンプ機器の電源スイッチをそれぞれ入、最適な性能を得るために音量を調整します。これで、システムを通常通り使用できます。

簡単なトラブルシューティング方法

症状	故障の原因	解決策
反応なし。	ワイヤレスマイクロフォンのスイッチがオンになっていません。	ワイヤレスマイクロフォンの電源をオンにします。
	ワイヤレスレシーバーがオンになっていません。	レシーバーの電源をオンにします。
	ワイヤレスレシーバーが正しく接続されていません。	説明書をよくいろいろ、このようにすれば、接続が正しいことを確認してください。
	ワイヤレスディスプレイスクリーンが点灯していないように見えています。	新しいバッテリーに交換し、正しく取り付けます。
	ワイヤレスレシーバーが電力を受けていません。	レシーバーの電源をオンにします。
音が出ない。	ケーブルの接続が不正確。	ケーブルを正しく接続し、正確な接続を確保します。
	ワイヤレスマイクロフォンの音量レベルが最小に設定されています。	ワイヤレスマイクロフォンの音量を適切なレベルに調整します。
	デバイスの音量が最小に設定されています。	デバイスの音量を最大にします。
音が異常	ワイヤレスマイクロフォンが別のワイヤレス機器を干渉しています。	バッテリーを交換します。
	オーディオ出力設定が不正確。	オーディオ出力プラグを正しく接続します。
フィードバックまたはハウリング	マイクロフォンがスピーカーに近すぎます。	マイクロフォンをスピーカーに近づけないでください、スピーカーを調整してください。安定していることを確認してください。
電源を入れた後のノイズ	近くの電子機器や干渉によって妨害が発生しています。	ノイズのない干渉のないチャンネルに切り替えます。

제품도

1.마이크 그릴 및 마이크 캡슐 모듈: 마이크 그릴은 마이크 캡슐 모듈을 보호하고 "팝" 노이즈를 제거하는 데 사용됩니다. 마이크 캡슐은 소리를 오디오 신호로 변환합니다.
2.전원 스위치: 길게 누르면 전원을 켜거나 끕니다.
3.배터리 바디: 전송 회로 보드를 보호합니다.
4.배터리 튜브: 2개의 AA 배터리(1.5V)를 삽입하는 데 사용됩니다. 설치할 때 배터리의 극성(양극과 음극)에 주의하세요.
5.디스플레이 화면: 현재 정보 내용을 표시합니다.

제품도



1.디스플레이 화면: 현재 정보 내용을 표시합니다.
2.CH-B 볼륨 조절기: 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이고, 반시계 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.
3.CH-B 볼륨 조절기: 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이고, 반시계 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.
4.CH-A 표시등: 마이크 A 켜면 깜빡이고 마이크 A 꺼지면 꺼집니다.
5.CH-A 표시등: 마이크 A에 오디오 입력이 있을 때 켜지고, 마이크 A에 오디오 입력이 없을 때 꺼집니다.
6.CH-B 표시등: 마이크 B 켜면 깜빡이고 마이크 B가 꺼지면 꺼집니다.
7.CH-A 표시등: 마이크 B에 오디오 입력이 있을 때 켜지고, 마이크 B에 오디오 입력이 없을 때 꺼집니다.
8.주 안테나: 무선 신호 수신을 강화합니다.

제품도

1. 전원 스위치: 전원을 켜려면 "1" 위치로, 전원을 끄려면 "0" 위치로 설정합니다.
2. DC 소켓: 외부 12V 전원 인터페이스.
3. 6.35mm 헤드폰 출력 포트: 헤드폰 사운드 출력 인터페이스입니다.
4. XLR 출력 포트: CH-A 채널용 외부 오디오 출력 인터페이스입니다.
5. XLR 출력 포트: CH-B 채널용 외부 오디오 출력 인터페이스입니다.

호스트와 앰프 장비의 설치 단계 및 연결 방법

1. 호스트를 제공된 전원 어댑터에 연결하고 전원을 켭니다.
2. 호스트의 안테나를 90도 각도로 배치합니다.
3. 제공된 케이블 한 쪽을 호스트의 6.35mm 헤드폰 잭에 연결하고 다른 쪽을 앰프 장비의 입력 포트(마이크 입력 포트/오디오 입력 포트)에 연결하여 연결을 설정합니다.
4. 호스트와 앰프 장비의 전원 스위치를 켜고 볼륨을 조절하여 최상의 성능을 얻습니다. 이제 시스템을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

Méthodes de Dépannage Simples

Symptômes	Causes des Dysfonctionnements	Solutions
Pas de réponse.	L'interrupteur du microphone sans fil n'est pas actif.	Activez l'alimentation du microphone sans fil.
	Le récepteur du microphone n'est pas allumé.	Activez l'alimentation du récepteur.
	Le récepteur du microphone n'est pas correctement connecté.	Consultez le manuel pour la méthode de connexion et assurez-vous que les connexions sont correctes.
	L'écran d'affichage du microphone n'est pas allumé/clignote.	Remplacez les piles par des neuves et installez-les correctement.
	Le récepteur du microphone ne reçoit pas d'alimentation.	Activez l'alimentation du récepteur.
Pas de son.	Connexions incorrectes des appareils.	Connectez correctement les appareils et assurez-vous que les fonctionnent correctement.
	Le volume du microphone est réglé au minimum.	Ajustez le volume du microphone à un niveau approprié.
	Le volume du périphérique est réglé au minimum.	Augmentez le volume de l'appareil au maximum.
Son anormal.	Le microphone sans fil indique un dysfonctionnement de batterie faible.	Remplacez les piles.
	Paramètres de sortie audio incorrects.	Connectez correctement la fiche de sortie audio.
Rétroaction ou sifflement.	Le microphone est positionné trop près des haut-parleurs.	Ne placez pas le microphone directement devant les haut-parleurs, ou ajustez-les. Vérifiez que les deux sont stables.
Bruits après l'activation du terminal.	Des appareils électroniques à proximité ou des sources d'interférences perturbent le fonctionnement.	Passez à un canal sans interférences de signal.

제품도

1.핸드헤드 마이크 모듈: 마이크 그릴은 마이크 캡슐 모듈을 보호하고 "팝" 노이즈를 제거하는 데 사용됩니다. 마이크 캡슐은 소리를 오디오 신호로 변환합니다.
2.전원 스위치: 길게 누르면 전원을 켜거나 끕니다.
3.배터리 바디: 전송 회로 보드를 보호합니다.
4.배터리 튜브: 2개의 AA 배터리(1.5V)를 삽입하는 데 사용됩니다. 설치할 때 배터리의 극성(양극과 음극)에 주의하세요.
5.디스플레이 화면: 현재 정보 내용을 표시합니다.

제품도

1.디스플레이 화면: 현재 정보 내용을 표시합니다.
2.CH-B 볼륨 조절기: 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이고, 반시계 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.
3.CH-B 볼륨 조절기: 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이고, 반시계 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.
4.CH-A 표시등: 마이크 A 켜면 깜빡이고 마이크 A가 꺼지면 꺼집니다.
5.CH-A 표시등: 마이크 A에 오디오 입력이 있을 때 켜지고, 마이크 A에 오디오 입력이 없을 때 꺼집니다.
6.CH-B 표시등: 마이크 B 켜면 깜빡이고 마이크 B가 꺼지면 꺼집니다.
7.CH-A 표시등: 마이크 B에 오디오 입력이 있을 때 켜지고, 마이크 B에 오디오 입력이 없을 때 꺼집니다.
8.주 안테나: 무선 신호 수신을 강화합니다.

제품도

1. 전원 스위치: 전원을 켜려면 "1" 위치로, 전원을 끄려면 "0" 위치로 설정합니다.
2.DC 소켓: 외부 12V 전원 인터페이스.
3.6.35mm 헤드폰 출력 포트: 헤드폰 사운드 출력 인터페이스입니다.
4.XLR 출력 포트: CH-A 채널용 외부 오디오 출력 인터페이스입니다.
5.XLR 출력 포트: CH-B 채널용 외부 오디오 출력 인터페이스입니다.

호스트 및 앰프 장비 설치 및 연결 방법

1. 호스트를 제공된 전원 어댑터에 연결하고 전원을 켭니다.
2. 호스트의 안테나를 90도 각도로 배치합니다.
3. 제공된 케이블 한 쪽을 호스트의 6.35mm 헤드폰 잭에 연결하고 다른 쪽을 앰프 장비의 입력 포트(마이크 입력 포트/오디오 입력 포트)에 연결하여 연결을 설정합니다.
4. 호스트와 앰프 장비의 전원 스위치를 켜고 볼륨을 조절하여 최상의 성능을 얻습니다. 이제 시스템을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

간단한 문제 해결 방법

증상	고장 원인	해결 방법
응답 없음.	무선 마이크 스위치가 켜져 있지 않습니다.	무선 마이크의 전원을 켭니다.
	마이크 리시버가 켜져 있지 않습니다.	리시버의 전원을 켭니다.
	마이크 리시버가 올바르게 연결되지 않았습니다.	연결 방법은 수동을 참조하고 올바른 연결을 확인하세요.
	마이크 디스플레이 화면이 깜빡이고 있습니다.	배터리를 새로운 것으로 교체하고 올바르게 장착하세요.
	마이크 리시버에 전력이 공급되지 않습니다.	리시버의 전원을 켭니다.
소리 없음.	장치 연결이 잘못되었습니다.	장치를 올바르게 연결하고 올바른 연결을 보장하세요.
	마이크 볼륨이 최소로 설정됩니다.	마이크 볼륨을 적당한 수준으로 조절하세요.
	장치 볼륨이 최소로 설정됩니다.	장치 볼륨을 최대로 높이세요.
소리 이상.	무선 마이크가 배터리 부족을 표시합니다.	배터리를 교체하세요.
	잘못된 오디오 출력 설정.	오디오 출력 잭을 올바르게 연결하세요.
피드백이나 하울링.	마이크가 스피커에 너무 가깝게 위치합니다.	마이크를 스피커에 너무 가깝게 두지 마세요. 스피커를 조정하고 안정되도록 하세요.
전원을 켠 후 발생하는 노이즈.	주변 전자기기 간섭이나 간섭 발생.	신호 간섭이 없는 채널로 전환하세요.

Diagrama del producto

1.Rejilla del Micrófono y Módulo de Cápsula del Micrófono: La rejilla del micrófono se utiliza para proteger el módulo de cápsula del micrófono y eliminar el ruido de "pop". El módulo de cápsula del micrófono convierte el sonido en señales de audio.
2.Interruptor de Encendido: Mantén presionado para encender/apagar.
3.Cuerpo del Micrófono: Protege la placa de circuito de transmisión.
4.Compartimento de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
5.Pantalla de Visualización: Muestra el contenido de información actual.

Diagrama del producto



1. Pantalla de Visualización: Muestra el contenido de información actual.
2. Perilla de Volumen CH-B: Gira en sentido horario para aumentar el volumen, en sentido antihorario para disminuir el volumen.
3. Perilla de Volumen CH-B: Gira en sentido horario para aumentar el volumen, en sentido antihorario para disminuir el volumen.
4. Luz Indicadora CH-A: Permanece encendida cuando el micrófono A está encendido, se apaga cuando el micrófono A está apagado.
5. Luz Indicadora CH-A: Permanece encendida cuando hay entrada de audio para el micrófono A, se apaga cuando no hay entrada de audio para el micrófono A.
6. Luz Indicadora CH-B: Permanece encendida cuando el micrófono B está encendido, se apaga cuando el micrófono B está apagado.
7. Luz Indicadora CH-A: Permanece encendida cuando hay entrada de audio para el micrófono B, se apaga cuando no hay entrada de audio para el micrófono B.
8. Antena Principal: Mejora la recepción de señal inalámbrica.

Diagrama del producto

1. Interruptor de Encendido: Posición "1" para encender la energía, posición "0" para apagar la energía.
2. Toma de Corriente Continua (DC): Interfaz de alimentación externa de 12V.
3. Puerto de Salida Mono de 6.35mm: Interfaz de salida de audio que combina los canales A y B.
4. Puerto de Salida XLR: Interfaz de salida de audio para el canal CH-A.
5. Puerto de Salida XLR: Interfaz de salida de audio para el canal CH-B.

Pasos de Instalación y Método de Conexión para el Equipo Anfitrión y el Amplificador:

1. Conecta el equipo anfitrión al adaptador de corriente proporcionado y enciéndalo.
2. Coloca la antena en el equipo anfitrión en un ángulo de 90 grados.
3. Conecta el puerto de salida XLR del equipo anfitrión al puerto de salida de 6.35mm del equipo anfitrión y el otro extremo en el puerto de entrada del equipo amplificador (puerto de entrada de micrófono/puerto de entrada de audio) para establecer la conexión.
4. Enciende los interruptores de encendido tanto del equipo anfitrión como del equipo amplificador, ajusta el volumen CH-A y CH-B para obtener el mejor rendimiento. Ahora puedes utilizar el sistema normalmente.

Diagrama del producto



1.Cargador de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
2.Interruptor de Alimentación: Presione a largo pare encender/apagar.
3.Cuerpo del Micrófono: Protege la placa de circuito de transmisión.
4.Compartimento de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
5.Pantalla de Visualización: Muestra el contenido de información actual.

Diagrama del producto



1. Pantalla de Visualización: Muestra el contenido de información actual.
2. Perilla de Volumen CH-B: Gira en sentido horario para aumentar el volumen, en sentido antihorario para disminuir el volumen.
3. Perilla de Volumen CH-B: Gira en sentido horario para aumentar el volumen, en sentido antihorario para disminuir el volumen.
4. Luz Indicadora CH-A: Permanece encendida cuando el micrófono A está encendido, se apaga cuando el micrófono A está apagado.
5. Luz Indicadora CH-A: Permanece encendida cuando hay entrada de audio para el micrófono A, se apaga cuando no hay entrada de audio para el micrófono A.
6. Luz Indicadora CH-B: Permanece encendida cuando el micrófono B está encendido, se apaga cuando el micrófono B está apagado.
7. Luz Indicadora CH-A: Permanece encendida cuando hay entrada de audio para el micrófono B, se apaga cuando no hay entrada de audio para el micrófono B.
8. Antena Principal: Mejora la recepción de señal inalámbrica.

Diagrama del producto

1. Interruptor de Alimentación: Posicione "1" para encender la alimentación, posicione "0" para apagarla.
2. Presa DC: Interfaz de alimentación externa a 12 V.
3. Porta de Uscita 6,35mm Mono: Interfaccia di uscita audio che combina i canali A e B.
4. Porta di Uscita XLR: Interfaccia di uscita audio per il canale CH-A.
5. Porta di Uscita XLR: Interfaccia di uscita audio per il canale CH-B.

Istruzioni di Installazione e Metodo di Collegamento per l'Unità Principale e l'Apparecchio Amplificatore:

1. Collegare l'unità principale all'adattatore di alimentazione fornito e accenderla.
2. Posizionare l'antenna sull'unità principale ad un angolo di 90 gradi.
3. Inserire un'estremità del cavo patch fornito nella porta di uscita da 6,35mm sull'unità principale e l'altra estremità nella porta di ingresso dell'apparecchio amplificatore (porta di ingresso del microfono/porta di ingresso audio) per stabilire la connessione.
4. Accendere gli interruttori di alimentazione sia dell'unità principale che dell'apparecchio amplificatore e regolare il volume per ottenere le migliori prestazioni. Ora puoi utilizzare il sistema normalmente.

Diagrama del producto

1.Cargador de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
2.Interruptor de Alimentación: Presione a largo pare encender/apagar.
3.Cuerpo del Micrófono: Protege la placa de circuito de transmisión.
4.Compartimento de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
5.Pantalla de Visualización: Muestra el contenido de información actual.

Diagrama del producto

1.Ecrã de Exibição: Mostra o conteúdo de informações atual.
2.Botão de Volume CH-B: Rode no sentido horário para aumentar o volume, no sentido anti-horário para diminuir o volume.
3.Botão de Volume CH-B: Rode no sentido horário para aumentar o volume, no sentido anti-horário para diminuir o volume.
4.Luz Indicadora CH-A: Fica ligada quando o microfone A está ligado, apaga-se quando o microfone A está desligado.
5.Luz Indicadora CH-A: Fica ligada quando há entrada de áudio para o microfone A, apaga-se quando não há entrada de áudio para o microfone A.
6.Luz Indicadora CH-B: Fica ligada quando o microfone B está ligado, apaga-se quando o microfone B está desligado.
7.Luz Indicadora CH-A: Fica ligada quando há entrada de áudio para o microfone B, apaga-se quando não há entrada de áudio para o microfone B.
8.Antena Principal: Melhora a recepção do sinal sem fio.

Diagrama del producto

1. Interruptore di Alimentazione: Posizionare "1" per accendere l'alimentazione, posizionare "0" per spegnerla.
2. Presa DC: Interfaccia di alimentazione esterna a 12 V.
3. Porta di Uscita 6,35mm Mono: Interfaccia di uscita audio che combina i canali A e B.
4. Porta di Uscita XLR: Interfaccia di uscita audio per il canale CH-A.
5. Porta di Uscita XLR: Interfaccia di uscita audio per il canale CH-B.

Istruzioni di Installazione e Metodo di Collegamento per l'Unità Principale e l'Apparecchio Amplificatore:

1. Collegare l'unità principale all'adattatore di alimentazione fornito e accenderla.
2. Posizionare l'antenna sull'unità principale ad un angolo di 90 gradi.
3. Inserire un'estremità del cavo patch fornito nella porta di uscita da 6,35mm sull'unità principale e l'altra estremità nella porta di ingresso dell'apparecchio amplificatore (porta di ingresso del microfono/porta di ingresso audio) per stabilire la connessione.
4. Accendere gli interruttori di alimentazione sia dell'unità principale che dell'apparecchio amplificatore e regolare il volume per ottenere le migliori prestazioni. Ora puoi utilizzare il sistema normalmente.

Diagrama del producto

1.Cargador de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
2.Interruptor de Alimentación: Presione a largo pare encender/apagar.
3.Cuerpo del Micrófono: Protege la placa de circuito de transmisión.
4.Compartimento de Batería: Utilizado para insertar 2 baterías (1.5V). Presta atención a la polaridad de las baterías (positiva y negativa) al instalarlas.
5.Ecrã de Exibição: Mostra o conteúdo de informações atual.

Diagrama del producto

1.Ecrã de Exibição: Mostra o conteúdo de informações atual.
2.Botão de Volume CH-B: Rode no sentido horário para aumentar o volume, no sentido anti-horário para diminuir o volume.
3.Botão de Volume CH-B: Rode no sentido horário para aumentar o volume, no sentido anti-horário para diminuir o volume.
4.Luz Indicadora CH-A: Fica ligada quando o microfone A está ligado, apaga-se quando o microfone A está desligado.
5.Luz Indicadora CH-A: Fica ligada quando há entrada de áudio para o microfone A, apaga-se quando não há entrada de áudio para o microfone A.
6.Luz Indicadora CH-B: Fica ligada quando o microfone B está ligado, apaga-se quando o microfone B está desligado.
7.Luz Indicadora CH-A: Fica ligada quando há entrada de áudio para o microfone B, apaga-se quando não há entrada de áudio para o